

# Raspberry pi zero wifi boot

## Mise en place du wifi sans écran

Sur la carte mémoire dans la partition BOOT ajouter un fichier wpa\_supplicant.conf

```
country=fr
update_config=1
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

network={
    scan_ssid=1
    ssid="MyNetworkSSID"
    psk="Pa55w0rd1234"
}
```

---

Révision #3

Créé 23 juin 2021 23:18:16 par garfieldtux

Mis à jour 23 juin 2021 23:25:44 par garfieldtux